

**Liste Montagebock ML**
Optionale Adapter und Zusatzhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ind-Nr.
ML	Grundbock für alle Motoren	138
MLAF	Adapter für alle Motoren der Baureihe 100 und 600	139
MLHU	Universalhalter für alle Motoren (einachsig drehbar) verwendbar mit MLAF	140
MLHA	Zusatzhalter f, M 166 verwendbar mit Halter MLHU (nur in 1 Achse drehbar) + MLAF	223

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ind-Nr.
MLAD	Adapter f, alle Motoren der BR 100 u, 600 jedoch zus, in d, 2, Achse drehbar,	141
MLAD M168	Zusatzhalter für A-Klasse Motoren M166 + OM 668, verwendbar mit Adapter MLAD (in 2 Achsen drehbar)	224
MLHD 1-7	Zusatzhalter für M/OM 115/615/180 110/116/100/102 nur verwendbar mit MLAD	142
MLHD 4	Zusatzhalter für M 110 nur verwendbar mit MLAD	219
MLHD 7 + 5	Zusatzhalter für M 102 + M 116 nur verwendbar mit MLAD	215
MLHD 8	Zusatzhalter für M 103, OM 603 nur verwendbar mit MLAD	143
MLHD 9	Zusatzhalter für OM 601, OM 602 nur verwendbar mit MLAD	144
MLHD 10	Zusatzhalter f, M 120 nur verwendbar mit MLAD	145
MLHD 11	Zusatzhalter für M 111/M 271 nur verwendbar mit MLAD	101
MLHD 12	Zusatzhalter für M 112/M 113 nur verwendbar mit MLAD	171
MLHD 13	Zusatzhalter für M 628 V8 Diesel nur verwendbar mit MLAD	278
MLHD 14	Zusatzhalter für M 137 (V12) nur verwendbar mit MLAD	303
MLHD 15	Zusatzhalter für M 275 nur verwendbar mit MLAD	311
MLHD 16	Zusatzhalter für M 272/273 nur verwendbar mit MLAD	421
MLHD 17	Zusatzhalter für OM 612 nur verwendbar mit MLAD	454
MLHD 18	Zusatzhalter für OM 611 nur verwendbar mit MLAD	453



Liste Montagebock ML Optionale Adapter und Zusatzhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ind-Nr.
MLHD 19	Zusatzhalter für OM 642 nur verwendbar mit MLAD	600
AF L-S	Adapterflansch zur Montage von ML- oder GL-Adapttern auf MS oder GS	245
MLÖW	Ölauffangwanne für ML	147

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.